

GEBRUIKSAANWIJZING SOUND BOX MODERN CUCKOO KA6095

Hoe te gebruiken

1. Batterijen plaatsen

Open de achterkant van het apparaat en plaats 2 AA-batterijen.

2. Kies een plek

Plaats of hang de Karlsson Soundbox Modern Cuckoo op een plek waar hij gemakkelijk beweging kan detecteren, tot wel 4 meter afstand.

3. Bewegingssensor

Zodra iemand langs de sensor loopt, begint het geluid automatisch te spelen.

4. Pas het volume aan

Gebruik de kleine volumeknop aan de achterkant van de klankkast om het geluidsniveau aan te passen. Deze knop fungeert tevens als aan/uit-schakelaar.

5. Automatische stop

Het geluid stopt na 21–22 seconden, of eerder als er geen beweging wordt gedetecteerd.

Hoe het werkt

De Karlsson Soundbox Modern Cuckoo heeft een bewegingssensor die geluid afspeelt wanneer er iemand langsloopt. Je hoeft geen knoppen in te drukken. Hij werkt op batterijen en hoeft niet in het stopcontact, dus je kunt hem gemakkelijk verplaatsen.

Ontspannende vogelgeluiden

Deze geluidsbox speelt vredig vogelgezing af dat klinkt alsof je door een bos loopt. De natuurlijke geluiden zorgen voor een kalm, ontspannen gevoel – of je nu thuis bent, op je werk of waar je ook maar een beetje rust en stilte wilt.